

Návod k použití – Masturbátor M-300MAX



Obsah balení:

- 1× masturbátor
- 1× USB nabíjecí kabel
- 1× sluchátka
- 1× uživatelský manuál
- **Funkce a ovládání**
-  **1. Zahřívání**
- Dlouhým stiskem tlačítka zapnete ohřev (rozsvítí se červené světlo).
- Pro vypnutí stiskněte tlačítko pro zahřívání dvakrát.
-  **2. Teleskopické pohyby (Thrusting)**
- Stiskněte tlačítko s šipkou dolů ► pro spuštění pohybu.
- Opakovaným kliknutím přepínáte mezi režimy.
- Dlouhým stiskem funkci vypnete.
-  **3. Sání**
- Stiskněte tlačítko se symbolem úst  pro spuštění sání.
- Kliknutím přepínáte mezi 5 režimy intenzity.
- Dlouhým stiskem funkci vypnete.
-  **4. Vibrace**
- Stiskněte tlačítko s vlnkou  pro spuštění vibrací.
- Opakovaným kliknutím měníte režimy (celkem 10).
- Dlouhým stiskem vibrace vypnete.
-  **5. Bluetooth a ovládání přes telefon**
- Dvojklikem na Bluetooth tlačítko aktivujete režim párování.
- Otevřete nastavení Bluetooth v mobilu a vyhledejte zařízení „Dream motorcycle“.
- Po spárování můžete zařízení ovládat přes telefon (např. hudba, zvuková synchronizace).
- Doporučeno používat s připojenými sluchátky pro realistický zážitek.
-  **6. Nastavení rychlosti**
- Otočte levým postranním kolečkem (rotující rukojeť) pro zvýšení nebo snížení rychlosti otáčení/pohybů.
-  **Nabíjení a baterie**
- Používejte přiložený USB kabel.
- Nabíjejte pomocí adaptéru s výstupem 5V / max. 1A.
- Při nabíjení LED kontrolka jemně pulzuje.
- Po úplném nabití zůstává světlo trvale svítit.
- Doba nabíjení: cca 3 hodiny.
- Nepoužívejte během nabíjení.
-  **Upozornění na baterii:**
- Nevyměňujte baterii svépomocí.
- Nevystavujte ohni, netlačte na baterii.
- Nepoužívejte jiný napájecí kabel než originální.
- Před likvidací baterie odpojte zařízení podle návodu.



Postup použití

1. Otevřete horní kryt dle šipky.
2. Nakapejte lubrikační gel dovnitř.
3. Zapněte zařízení dlouhým stiskem tlačítka.
4. Vyberte si režim vibrací, pohybů nebo sání dle preferencí.
5. Po použití zařízení vypněte, vyčistěte a uskladněte.



Bezpečnost a upozornění

- Určeno pouze pro dospělé.
- Nepoužívejte v případě bolesti nebo podráždění.
- Nezapínejte poškozené zařízení.
- Neskladujte na přímém slunci nebo v mrazu.
- Nepoužívejte silikonový lubrikant.
- Nabíjejte alespoň jednou za tři měsíce, i pokud zařízení nepoužíváte.



Odstraňování závad

- Nejde zapnout: Zkontrolujte nabití nebo napájení.
- Slabé sání: Zařízení dobijte.
- Indikátor nesvítí: Zkontrolujte kabel nebo nabíječku.
- Restartujte zařízení v případě selhání funkce.

