

Návod k obsluze – Chytrý vibrátor na bod G s funkcí sání klitorisu



Tlačítkové ovládání na těle vibrátoru

- *Dlouhým stiskem hlavního tlačítka (2 sekundy) zapneš nebo vypneš přístroj.*
- *Krátkým stiskem měníš 10 vibračních režimů.*
- *Druhé tlačítko ovládá funkci sání klitorisu – máš k dispozici 5 intenzit sání.*
- *Motory lze ovládat současně nebo samostatně.*

Ovládání přes mobilní aplikaci

1. *Naskenuj QR kód z manuálu nebo balení a stáhni aplikaci (Android/iOS).*
2. *Připoj vibrátor přes Bluetooth (zapnutý přístroj = modré světlo).*
3. *V aplikaci můžeš:*
 - a. *ovládat vibrace i sání na dálku*
 - b. *vytvářet vlastní vibrační vzory*
 - c. *synchronizovat s hudbou nebo zvukem*
 - d. *hrát si s partnerem na dálku (přes internet)*

Nabíjení

- *Připoj USB kabel do nabíjecího portu (indikace červenou LED kontrolkou).*
- *Doba nabíjení: cca 1,5 hodiny*
- *Výdrž: cca 1,5 hodiny provozu*

Čištění a údržba

- *Vibrátor je voděodolný (IPX5) – vhodný pro omytí pod tekoucí vodou.*
- *Používej jemné mýdlo nebo čistící prostředek na erotické pomůcky.*
- *Nepoužívej silikonové lubrikanty – pouze lubrikant na vodní bázi.*
- *Nepoužívej při poškozeném povrchu nebo kabelu.*
- *Nenechávej přístroj nabíjet bez dozoru.*
- *Není určeno pro anální použití.*
- *Uchovávej mimo dosah dětí.*